





# KURZANLEITUNG

REV 2.2

<b>Sprayzufuhr</b>	<i>Turbine, Motor, ZEG, Pulverstrahler</i>
<b>Spray an:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrument aus dem Köcher entnehmen</li> <li>• Grünen Taster auf dem Fußanlasser oder Symbol  auf der Tastatur drücken</li> <li>• Symbol und 'SPRAY' werden auf dem Display angezeigt</li> </ul>
<b>Spray aus:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrument aus dem Köcher entnehmen</li> <li>• Grünen Taster auf dem Fußanlasser oder Symbol  auf der Tastatur drücken</li> <li>• Symbol und 'Spray' auf dem Display erlischt</li> </ul>
<i>Die letzte gewählte Einstellung bleibt auch nach dem Ablegen in den Köcher erhalten</i>	
<b>Chipblower</b>	<i>Turbine, Motor, Pulverstrahler</i>
<b>Chipblower an:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrument aus dem Köcher entnehmen</li> <li>• Blauen Taster auf dem Fußanlasser drücken und halten</li> </ul>
<b>Chipblower aus:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blauen Taster auf dem Fußanlasser loslassen</li> </ul>
<b>Rechts/Links-Lauf</b>	<i>Motor</i>
<b>Linkslauf:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrument aus dem Köcher entnehmen</li> <li>• Roten Taster auf dem Fußanlasser oder Symbol  auf der Tastatur drücken</li> <li>• Linkslauf blinkt auf dem Display</li> </ul>
<b>Rechtslauf:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Roten Taster auf dem Fußanlasser oder Symbol  auf der Tastatur drücken</li> <li>• Rechtslauf wird auf dem Display angezeigt</li> </ul>
<i>Nach dem Ablegen des Instrumentes in den Köcher wird automatisch auf Rechtslauf geschaltet</i>	
<b>Einstellung Controller</b>	<i>Motor, ZEG</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrument aus dem Köcher entnehmen</li> <li>• Taste MOD drücken (Anzeige CONTROLLER)</li> <li>• Fußpedal drücken</li> <li>• Stufenlose Regelung von links 1% - rechts 100%</li> </ul>
<i>Turbine und Pulverstrahler werden über das Fußpedal nur an und ausgeschaltet.</i>	
<b>Einstellung Unit</b>	<i>Motor, ZEG</i>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Instrument aus dem Köcher entnehmen</li> <li>• Taste MOD drücken (Anzeige UNIT)</li> <li>• Gewünschte Werte in % mit den +/- Tasten einstellen</li> <li>• Fußpedal drücken</li> <li>• Instrument arbeitet mit dem voreingestellten Wert</li> </ul>
<i>Eingestellte Werte bleiben auch nach Ablegen in den Köcher gespeichert.</i>	
<b>Unit Mode</b>	<i>Motor, ZEG</i>
<b>Unit Mode aktivieren</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gerät ausschalten</li> <li>• +/- Tasten zusammen drücken und festhalten</li> <li>• Gerät einschalten</li> <li>• UNIT 1 wird angezeigt</li> <li>• Instrument aus dem Köcher entnehmen</li> <li>• Taste MOD drücken (Anzeige UNIT)</li> <li>• Gewünschte Werte in % mit den +/- Tasten einstellen</li> <li>• Fußpedal drücken</li> <li>• Instrument arbeitet von 1% bis zum voreingestellten Wert</li> </ul>
<i>Zum Beenden des Unit Mode Gerät ausschalten, +/- Tasten gleichzeitig drücken und festhalten, Gerät wieder einschalten</i>	
<b>Timer</b>	
<b>Timer starten</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle Instrumente in den Köchern ablegen</li> <li>• Mit den +/- Tasten die gewünschte Zeit einstellen</li> <li>• Fußpedal drücken</li> <li>• Timer läuft von eingestellter Zeit bis 0 (Akustisches Signal)</li> </ul>
<i>Timer kann durch Betätigen des Fußpedals oder durch Entnahme eines Instrumentes gestoppt werden.</i>	
<b>Chip Blower Nachlaufzeit</b>	<i>Turbine, Motor, Pulverstrahler</i>
<b>Nachlaufzeit einstellen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blaue Taste auf dem Fußanlasser drücken und halten</li> <li>• Instrument aus dem Köcher entnehmen, blaue Taste loslassen</li> <li>• Mit den +/- Tasten die Zeit von 0:0 - 5:0 (0-5sec) einstellen</li> <li>• Instrument in den Köcher zurücklegen (Zeit ist abgespeichert)</li> </ul>
<b>ZEG/ENDO</b>	<i>ZEG</i>
<b>ZEG</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZEG aus dem Köcher entnehmen</li> <li>• Taste ZEG drücken (Anzeige ZEG)</li> <li>• ZEG arbeitet von 50 – 100% seiner Leistung</li> </ul>
<b>ENDO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ZEG aus dem Köcher entnehmen</li> <li>• Taste ZEG drücken (Anzeige ENDO)</li> <li>• ZEG arbeitet von 10 – 50% seiner Leistung</li> </ul>

*Ausführliche Informationen und Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte unserer Betriebsanleitung.*  
TGA Weber GmbH • Siemensstraße 6 • 35440 Linden • Tel.: 06403/90050 • Fax: 06403/900521

